

---

## no me furrula el micro

Publicado por javi - 01-04-2008 16:48:40

---

esque tanto en el bf como en sus mods, el micro no me furrula pero en windows si

antes tenia un micro de palo que en el bf2 no me funcionaba, pero en el project reality (el mod al que suelo jugar) me funcionaba, luego tube una epoca que solo jugaba al cod4, ahora que me volvi a viciar, el micro no me furrula, ahora me compre otro de los de auricular (con el micro, claro) y sigue igual, ya probe a desinstalar y bolber a instalar el bf2, pero no me sirbe de na, no se que puedo hacer, si sabeis como resolverlo, decidlo porfa

gracias

PD: el el ts tambien me furrula

---

## Re: no me furrula el micro

Publicado por =HiS=OLuaS - 14-05-2008 07:20:37

---

puede ser que se te haya desconfigurado, 1º si es un micro con auricular usb, deberas dar prioridad ala tarjeta de sonido que llevan estos aparatos,  
2º si no lo es, mira en panel de control dispositivos de sonido audio, grabacion si tienes seleccionada como fuente de grabacion el micro, muchas veces se cambia a mezcla estereo u otras...

Un saludo.

---

## Re: no me furrula el micro

Publicado por javi - 20-05-2008 17:00:29

---

ok muchas gracias

---